

## Einstellung Fernsteuerung



Fly: Hebel nach unten  
Gear: Hebel nach unten

Beim Einschalten muss das Gas ganz auf 0 sein (Hebel nach unten).

Hinweis: Wenn der Heli nicht auf das Gas reagiert, muss der Hebel Gear hin und her bewegt werden.