

## Binden

1. Fernsteuerung einschalten. Danach unverzüglich mit Schritt 2 Beginnen. Wird zu lange gewartet kann es sein, dass der Bindevorgang nicht funktioniert.
2. Empfänger einschalten und dabei den schwarzen Knopf auf dem Empfänger drücken. Der Empfänger Blinkt ganz schnell, was bedeutet dass der Empfänger im Binden Modus ist. Nach etwa 2 Sekunden ist der Empfänger gebunden, welches durch dauerhaftes leuchten des Empfängers signalisiert wird.